

Tilbehør Før monteringsæt # 005072



Før monteringsæt	Dimension	Vægt	Ordrenummer
i kombination med SensoWash, til indbygningcisterner med vandret bæreskinne uden formonteret tomrør			
Farver			
Varianter			
Infobox			
# 005072 nødvendig ved råmontering			

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.