


Ältech


GULVVARME

SHUNT OG 1" FORDELERRØR 2-12 KREDSE









Kredse (XX)	A	B
02	364,47	112
03	414,47	162
04	464,47	212
05	514,47	262
06	564,47	312
07	614,47	362
08	664,47	412
09	714,47	462
10	764,47	512
11	814,47	562
12	864,47	612









TYPE AL7021 og AL7035SYS20-XX
BD-NR. 04 6122 120 og 04 6120 1XX



SHUNT AL7021 (RESERVEDELSLISTE)

Pos.	Art.nr.	BD-nr./VVS-nr.	Beskrivelse	
1	GR-ALPHA-A2*		Grundfos pumpe Alpha A2, 15-60	
2	AL107LKIS	04 6123.351	Termostathoved med anlægføler	
3	AL760ME-006	04 6123.352	Termostatventil til shunt, fremløb	
4	07021B*		Bundstykke til shunt type 7021, incl. AL760ME og 751N	
5	751N-006*	40 1834 006	Ligeløbende returkobling, fornicket, 3/4"	
6	07021T*		Topstykke til shunt type 7021	
	651DIN-006*	40 3580 006	Returløbsventil til parallelshunt	

1" FORDELERRØRSSYSTEM - AL7035SYS20 2 TIL 12 KREDSE (RESERVEDELSLISTE)

Pos.	Art.nr.	BD-nr./VVS-nr.	Beskrivelse	
7	7035TDM-XX* (02 til 12 kredse)	04 6867 2XX (02 til 12)	Komplet 1" fordelersystem frem- og returløb, monteret på vægbeslag.	
8	AL3015-006-20/16	04 6123 206	3/4" Euroconus forskruningsæt til 20 mm pex-rør	
9	ALAC7014	04 6123 308	Komplet afslutningsstykke til fordelersystem.	
10	ALT60*		Termometer 0-60C	
11	AL0760P*		Håndhjul til returløb, sort	
	AL073S	04 6123 600	Pakdåse til fremløbsventil 760ME 3/4"	
	AL073	04 6120 912	Indsats for fordelerrør, retur	
	074*		Indsats (flowregulering) for fordelerrør, frem 7035DM	
	075*		Ventilsæde, AL7035SYS fremløb samt returløb	
	ALACC7021*	04 6123.311	Vinkelstykke til fordelersystem	

*skaffevare

AL7021



KOMPAKT PARALLELSHUNT med
ligeløbende tilslutningssæt. Incl.
Alpha2 pumpe.

2-12 kredse

AL7021

04 6122.120

8016603229023

AL7035SYS20



KOMPLET FORDELERRØRSSÆT
inkl. endestykke, aftap og 20 mm
pex koblinger

2 kredse

AL7035SYS20-02

04 6120.102

8016603216771

3 kredse

AL7035SYS20-03

04 6120.103

8016603216788

4 kredse

AL7035SYS20-04

04 6120.104

8016603197124

5 kredse

AL7035SYS20-05

04 6120.105

8016603216795

6 kredse

AL7035SYS20-06

04 6120.106

8016603216801

7 kredse

AL7035SYS20-07

04 6120.107

8016603216818

8 kredse

AL7035SYS20-08

04 6120.108

8016603216825

9 kredse

AL7035SYS20-09

04 6120.109

8016603216832

10 kredse

AL-7035SYS20-10

04 6120.110

8016603216849

11 kredse

AL7035SYS20-11

04 6120.111

8016603216856

12 kredse

AL7035SYS20-12

04 6120.112

8016603216863

ALK7035N-008



UDVIDELSESSÆT til 1" fordelerrør


2 kredse. 1" fordeler frem og retur,
samt nippelstykker.

ALK7035N-008

04 6120 902

5708347900759

ALIS7035



ISOLERING

Isolering til 1" fordelsystem
incl. clips for montering

ALIS7035

04 6120.924

ALC80



ZINKMALET OVNLAKERET VÆGSKAB TIL FORDELERRØR

Justerbar ramme og 6 skruer til fast-
gørelse af monteringsholdere

600 x 700 x 120-170

ALC80-2

04 6124.060

8016603189419

850 x 700 x 120-170

ALC80-3

04 6124.085

8016603189426

ALGVP-W










VEJRKOMPENSERINGSANLÆG

Anvendes til regulering af ALTECH
gulvvarme op til 320m², afhængig af
varmetabsrammen. Fremløbstem-
peraturen reguleres op/ned alt efter
vejret for optimal rumkomfort.

ALGVP-W

04 6122.800

TILBEHØR		VARENØR.	BD NR.	EAN NR.
AL3015 (pos. 8)	FITTINGS			
	Omløbersæt PEX 3/4"-20mm 20-16 mm til gulvvarme fordelerrør	AL3015-006-20/16	04 6123.206	8016603145132
	Omløbersæt PEX 3/4"-15mm 15-10 mm til gulvvarme fordelerrør	AL3015-006-15/10	04 6123.202	8016603180195
	Omløbersæt ALUPEX 3/4"-16 mm 16-12 mm til gulvvarme fordelerrør	AL3015SCR-006-16/12	04 6123.204	8016603176433
ALAC7014 (pos. 9)	AFSLUTNINGSSTYKKE			
	Afslutningsstykke til fordelersystem	ALAC7014-008	04 6123.308	8016603214913
	Afslutningsstykke til fordelersystem med automatisk luftudlader	ALAC7035-008	04 6123.408	8016603215385
ALVAXX	ADAPTER			
	Adapter til 24V og 230V telestater. Anvendes til montage af telestater på fordelerrørsystemer.	ALVA64-01	04 6123.315	5708347900209
		ALVA32-01	04 6123.313	5708347900124
		ALVA50-01	04 6123.314	5708347900131
		ALVA80-01	04 6123.312	5708347900117
AL107LKIS (pos. 2)	TERMOSTATHOVED			
	Termostathoved med anlægsføler til: Parallelskunt AL-7021	AL107LKIS	04 6123.351	8016603211097
AL760ME (pos. 3)	TERMOSTATVENTIL			
	Termostatventil vinkeløbende 3/4" KUN til brug på shunte	AL760ME-006	04 6123 352	5708347900544
AL919-24/30	FASTNØGLE			
	Fastnøgle til fordelerrør	AL919-24/30	04 6123 350	5708347900179
	FLEXUNIT - holder styr på rørene! Flexunit incl. bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer og gulvvarme samt rørbæringer.	BE-BASIC	40 2021.100	

STYRING TIL GULVVARMESYSTEMER 1-12 KREDSE		VAREN.R.	BD NR.	EAN NR.
<p>ALA220102XX-XX</p> 	<p>TRÅDLØST STYRESYSTEM 230V - med/uden Ethernet 1-4 kredse m/Ethernet - V2 5-8 kredse m/Ethernet - V2 9-12 kredse m/Ethernet - V2</p>	<p>ALA220102NW-04 ALA220102NW-08 ALA220102NW-12</p>	<p>04 6125.404 04 6125.408 04 6125.412</p>	<p>5708347900322 5708347900339 5708347900346</p>
<p>ALA220102-01</p> 	<p>1 kreds u/Ethernet - A2 1-4 kredse u/Ethernet - A2 5-8 kredse u/Ethernet - A2 9-12 kredse u/Ethernet - A2</p>	<p>ALA220102-01 ALA220102-04 ALA220102-08 ALA220102-12</p>	<p>04 6125.431 04 6125.434 04 6125.438 04 6125.442</p>	<p>5708347900773 5708347900797 5708347900810 5708347900834</p>
<p>ALA204</p> 	<p>TELESTAT - 1W Energibesparende telestat med klik-montering til ALTECH fordelersystem. Incl. adaptor. Til A2 og V2 styresystem.</p>	<p>ALA204</p>	<p>04 6125.121</p>	<p>5708347900629</p>
<p>ALA264202D</p> 	<p>RUMTERMOSTAT - DIGITAL Trådløs rumtermostat med digitalt display. 868MHz. Til A2 og V2 styresystem.</p>	<p>ALA264202D</p>	<p>04 6125.530</p>	<p>5708347900384</p>
<p>ALA264202</p> 	<p>RUMTERMOSTAT - ANALOG Analog rumtermostat til trådløst gulvvarmesystem. 868MHz. Til A2 og V2 styresystem.</p>	<p>ALA264202</p>	<p>04 6125.520</p>	<p>5708347900377</p>
<p>ALA220001</p> 	<p>ANTENNE Antenne til A2 og V2 styresystem. Anvendes ved svage signalforhold.</p>	<p>ALA220001</p>	<p>04 6125.510</p>	<p>5708347900360</p>
<p>ALA204001</p> 	<p>REPEATER Repeater til A2 og V2 styresystemer. Gentager signal mellem rumtermostat og styresystem over længere afstande.</p>	<p>ALA204001</p>	<p>04 6125.500</p>	<p>5708347900353</p>

