



Altech


GULVVARME

MIDISHUNT 2-8 KREDSE









TYPE ALSK20UPM2-X
BD-NR. 04 6122 32X

GULVARMESYSTEM MIDISHUNT 2-8 KREDSE







MIDISHUNT - ALSK20UPM2-2 TIL 8 KREDSE (RESERVEDELSLISTE)


Pos.	Art.nr.	VVS-nr./BD-nr.	Antal	Beskrivelse	
1	GR-UPM-40*		1	Cirkulationspumpe med om-løber, UPM2 15-40	
2	AL107LKIS	04 6123 351	1	Termostathoved med anlægfølger	
3	AL760ME-006	04 6123 352	1	Termostatventil til shunt, frem-løb	
4	07021B*		1	Bundstykke til shunt type 7021	
5	751N-006*	40 1834 006	1	Ligeløbende returkobling, forniklet, 3/4"	
6	K7037-0X* (2 til 8 kredse)	40 6874 2XX (02 til 08)	1	Komplet 3/4" fordelersystem frem og retur, incl. 2 tilslutningsstk. for shunt + vægbeslag.	
7	AL3015-006-20/16	04 6123 206	2 x antal kredse	3/4" Euroconus forskruningssæt til 20 mm pex-rør	
8	07021T*		1	Topstykke til shunt type 7021	

*skaffevare

MIDISHUNT - ALSK2oUPM2-2 TIL 8 KREDSE (RESERVEDELSLISTE)

Pos.	Art.nr.	VVS-nr./BD-nr.	Antal	Beskrivelse	
9	DE-026*	40 5526 003		Luftskruer med O-ring 3/8"	
10	ALT60*			Termometer 0-60C, med ALTECH logo	
	107CP-M28*			Manuelt håndhjul, fordelerrør retur	
	AL073RP	04 6122 392		Indsats for fordelerrør, retur	
	079*			Ventilsæde	

*skaffevare

GULVVARMESYSTEM MIDISHUNT 2-8 KREDSE
VARENR.
BD NR.
EAN NR.
ALSK2oUPM2-X

MIDISHUNT

Komplet fordelerrørssystem 2-8 kredse incl. vægbeslag, fittings, endestykker og cirkulationspumpe UPM2.

2 kredse

ALSK2oUPM2-2

04 6122 322

8016603237479

3 kredse

ALSK2oUPM2-3

04 6122 323

8016603237486

4 kredse

ALSK2oUPM2-4

04 6122 324

8016603237493

5 kredse

ALSK2oUPM2-5

04 6122 325

8016603237509

6 kredse

ALSK2oUPM2-6

04 6122 326

8016603237516

7 kredse

ALSK2oUPM2-7

04 6122 327

8016603237523

8 kredse

ALSK2oUPM2-8

04 6122 328

8016603237530

ALK7037N-006

UDVIDELSESSÆT til midishunt

2 kredse. 3/4" fordeler frem og retur, samt nippelstykker.

ALK7037N-006

04 6122 902

5708347900742








ALIS7035








ISOLERING

Isolering til MIDISHUNT incl. clips for montering

ALIS7035

04 6120.924

TILBEHØR		VARENØR.	BD NR.	EAN NR.
AL3015 (pos. 7)	FITTINGS			
	Omløbersæt PEX 3/4"-20mm <small>20-16 mm til gulvvarme fordelerrør</small>	AL3015-006-20/16	04 6123.206	8016603145132
	Omløbersæt PEX 3/4"-15mm <small>15-10 mm til gulvvarme fordelerrør</small>	AL3015-006-15/10	04 6123.202	8016603180195
	Omløbersæt ALUPEX 3/4"-16 mm <small>16-12 mm til gulvvarme fordelerrør</small>	AL3015SCR-006-16/12	04 6123.204	8016603176433
ALVAXX	ADAPTER			
	Adapter til 24V og 230V telestater. Anvendes til montage af telestater på fordelerrørsystemer.	ALVA64-01	04 6123.315	5708347900209
		ALVA32-01	04 6123.313	5708347900124
		ALVA50-01	04 6123.314	5708347900131
		ALVA80-01	04 6123.312	5708347900117
ALGVP-W	VEJRKOMPENSERINGSANLÆG			
	Anvendes til regulering af ALTECH gulvvarme op til 320m ² , afhængig af varmetabsrammen. Fremløbstemperaturen reguleres op/ned alt efter vejret for optimal rumkomfort.	ALGVP-W	04 6122.800	
AL760ME (pos. 3)	TERMOSTATVENTIL			
	Termostatventil vinkelløbende 3/4" KUN til brug på shunte	AL760ME-006	04 6123 352	5708347900544
AL919-24/30	FASTNØGLE			
	Fastnøgle til fordelerrør	AL919-24/30	04 6123 350	5708347900179
ALC80	ZINKMALET OVNLAKERET VÆGSKAB TIL FORDELERRØR			
	Justerbar ramme og 6 skruer til fastgørelse af monteringsholdere			
	600 x 700 x 120-170	ALC80-2	04 6124.060	8016603189419
	850 x 700 x 120-170	ALC80-3	04 6124.085	8016603189426
FLEXUNIT	FLEXUNIT - holder styr på rørene!			
	Flexunit incl. bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer og gulvvarme samt rørbæringer.	BE-BASIC	40 2021.100	5708337000084

STYRING TIL GULVVARMESYSTEMER 1-12 KREDSE		VAREN.R.	BD NR.	EAN NR.
<p>ALA220102XX-XX</p> 	<p>TRÅDLØST STYRESYSTEM 230V - med/uden Ethernet 1-4 kredse m/Ethernet - V2 5-8 kredse m/Ethernet - V2 9-12 kredse m/Ethernet - V2</p>	<p>ALA220102NW-04 ALA220102NW-08 ALA220102NW-12</p>	<p>04 6125.404 04 6125.408 04 6125.412</p>	<p>5708347900322 5708347900339 5708347900346</p>
<p>ALA220102-01</p> 	<p>1 kreds u/Ethernet - A2 1-4 kredse u/Ethernet - A2 5-8 kredse u/Ethernet - A2 9-12 kredse u/Ethernet - A2</p>	<p>ALA220102-01 ALA220102-04 ALA220102-08 ALA220102-12</p>	<p>04 6125.431 04 6125.434 04 6125.438 04 6125.442</p>	<p>5708347900773 5708347900797 5708347900810 5708347900834</p>
<p>ALA204</p> 	<p>TELESTAT - 1W Energibesparende telestat med klik-montering til ALTECH fordelersystem. Incl. adaptor. Til A2 og V2 styresystem.</p>	<p>ALA204</p>	<p>04 6125.121</p>	<p>5708347900629</p>
<p>ALA264202D</p> 	<p>RUMTERMOSTAT - DIGITAL Trådløs rumtermostat med digitalt display. 868MHz. Til A2 og V2 styresystem.</p>	<p>ALA264202D</p>	<p>04 6125.530</p>	<p>5708347900384</p>
<p>ALA264202</p> 	<p>RUMTERMOSTAT - ANALOG Analog rumtermostat til trådløst gulvvarmesystem. 868MHz. Til A2 og V2 styresystem.</p>	<p>ALA264202</p>	<p>04 6125.520</p>	<p>5708347900377</p>
<p>ALA220001</p> 	<p>ANTENNE Antenne til A2 og V2 styresystem. Anvendes ved svage signalforhold.</p>	<p>ALA220001</p>	<p>04 6125.510</p>	<p>5708347900360</p>
<p>ALA204001</p> 	<p>REPEATER Repeater til A2 og V2 styresystemer. Gentager signal mellem rumtermostat og styresystem over længere afstande.</p>	<p>ALA204001</p>	<p>04 6125.500</p>	<p>5708347900353</p>

